

## Fenster-Sohlbank

mit Schattenfuge – waagrecht auf Betonwand mit Dämmung

